

KNT雪房參數表

KNT雪房參數表				
設定參數	高溫房 0°C ~ 4°C		設定參數	低溫房 -18°C / -20°C
溫度	2°C		溫度	-18°C
溫差	2°C		溫差	2°C
延遲啟動	0分鐘		延遲啟動	3分鐘
融雪週期	2小時		融雪週期	4小時
融雪時間	25分鐘		融雪時間	25分鐘
滴水時間	5分鐘		滴水時間	5分鐘
融雪中止	-		融雪中止	20°C
高壓跳脫	300PSI / 404A		高壓跳脫	404A / 300PSI
風扇運轉	長行		風扇運轉	融雪停風扇